

Fiche séance kayak

Date	Samedi 20.07.2024 10h-13h
Lieu & conditions	Club TEV à Tizé, commune de Thorigné-Fouillard (35)
Météo	23°C, pluies éparses
Encadrants	Muriel
Participants	2 participants
Objectifs	Monter en compétence et en autonomie sur le matériel de kayak

Déroulé de la situation	
Objectif (être capable de)	Poser une ligne de vie, un filet, des élastiques sur le pont du kayak
Lieu & durée	Club TEV, 3h
Matériel	Drisse, sandow (= élastique), filet Tournevis (facultatif, pour les plots), ciseaux, briquet et si besoin plots (photo ci-contre) 
Consignes	Avec les lignes de vie et les élastiques, il peut ne pas y avoir assez de plots. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un système à 4 passes au lieu de 2 passes. Avant de retirer les cordages et élastiques usés, penser à les mesurer pour connaître la longueur de nouveau matériel à acheter. Si une vis tourne dans le vide pour fixer le plot, il faut acheter une nouvelle vis. Vérifier le diamètre et la longueur de vis et utiliser une vis en acier inoxydable (utilisation en milieu marin). Poser une ligne de vie Acheter de la drisse de diamètre 5mm. A défaut, il est possible d'utiliser de la drisse de diamètre 6mm, mais celle-ci peut être difficile à enfiler si le bout est effiloché. Dans ce cas, il faut dévisser les plots pour pouvoir faire passer la drisse plus facilement. Passer la ligne de vie dans les plots. Faire un nœud à la première extrémité. Veiller à passer la drisse dans les trous situés sur l'extérieur des plots (les trous intérieurs sont utilisés pour les élastiques). La remonter suffisamment proche de l'hiloire pour qu'elle soit accessible pour y attacher un bout de remorquage. Après avoir placé la ligne de vie, faire un nœud et brûler les deux extrémités pour éviter que la drisse s'effiloche. Poser les élastiques Utiliser de l'élastique de diamètre 5mm (le diamètre 6mm étant trop grand à enfiler). Enfiler l'élastique sur les trous intérieurs des plots. Faire un nœud à la première extrémité. Mettre l'élastique légèrement sous tension sur l'ensemble des segments, faire un nœud à la deuxième extrémité et brûler les deux bouts afin d'éviter que l'élastique s'effiloche. Attention à couper le sandow à la bonne longueur uniquement après avoir fini la pose. Poser un filet Placer le filet en utilisant les spires extérieures comme un tissage sur la ligne de vie pour les côtés latéraux et sur les élastiques pour les côtés longitudinaux. Mettre les élastiques légèrement sous tension. Faire un nœud sur les extrémités des élastiques et les brûler afin d'éviter que l'élastique s'effiloche. Une alternative consiste à continuer l'élastique avec un nœud intermédiaire après le plot pour le prolonger et l'utiliser pour l'attache de la trappe.
Critères de réussite	Tension correcte et bonne tenue de la ligne de vie, des élastiques et du filet
Bilan	Résultat positif

Mon bilan	
Point positif	Résultat probant
Point de vigilance	Tension des élastiques et de la ligne de vie pour qu'ils ne soient pas trop lâches après avoir noué
Point à retenir	Petites astuces pour faciliter l'activité